



 交流电源 AC	 直流电源 DC	 三相交流电源 3AC / L1L2L3	 变压器 T	 电流互感器 TA	 电压互感器 TV	 断路器 QF	 隔离开关 QS	 熔断器 FU	 常开触点 (动合) NO
 常闭触点 (动断) NC	 转换触点 (复合触点) CO	 延时闭合常开触点 KT	 延时断开常闭触点 KT	 按钮 (动合) SB	 按钮 (动断) SB	 急停按钮 SB / ESTOP	 行程开关 SQ	 接近开关 SP	 转换开关 SA
 线圈 (通用) K / KM / KA	 时间继电器线圈 KT	 接触器主触点 (三极) KM	 热继电器 (热元件) FR	 三相异步电动机 M	 直流电动机 M / DC	 电磁阀 YV	 电磁铁 / 电磁吸盘 YA	 电加热器 EH	 电流表 PA
 电压表 PV	 功率表 PW	 电能表 PJ	 指示灯 HL	 蜂鸣器 / 电铃 HA	 变频器 VFD / INV	 软启动器 SST	 编码器 ENC	 保护接地 PE	 机壳接地 E
 信号地 / 模拟地 AGND	 零序电流互感器 TA0	 漏电保护器 RCD	 浪涌保护器 SPD	 热敏电阻 PTC	 刀熔开关 QS-FU	 导线连接点 节点	 导线交叉 (不连接) 跨线	 端子 / 端子排 XT	 插头 / 插座 XP / XS
 屏蔽电缆 STP	 电缆桥架 CT	 多芯电缆 YJV / RVV	 数字量输入 DI / X / I	 数字量输出 DO / Y / Q	 模拟量输入 AI	 模拟量输出 AO	 公共端 COM / 0V	 通信总线 A / B · D+ / D-	 三线制传感器 PNP / NPN